



## NOTICES DE MONTAGE

# Le Vaucluse 1914-1918.

## Images de guerre, images de vies


### Stand parapluie

Déplier la structure et la poser à plat au sol




### Stand parapluie

Une fois déployée, assembler les tiges jaunes jusqu'au clic




### Stand parapluie

La pièce équipée d'une molette réglable sert de pied à la structure. Il faut bien la repérer au moment de l'accrochage des lés textile .



### Stand parapluie


En cas de prise au vent, il sera nécessaire de lester le bas de la structure.



### Stand parapluie

Avant d'accrocher le textile (en ayant pris soin de repérer la base de la structure comme vu précédemment), poser le stand sur des cartons afin que le tissu ne soit pas en contact avec le sol

Chaque structure est recouverte d'une bâche en deux parties dont la plus large recouvre une face et les deux côtés. Elles sont identifiées par des numéros.



### Stand parapluie

Chaque lé textile se positionne à l'aide de velcro



## Roll'up

Chaque roll'up se compose d'un mât emboîtable et de 2 lés plastique enroulés dans le socle



## Roll'up

Insérer le mât dans l'emplacement prévu sur la base



## Roll'up

Puis fixer le lé au sommet du mât



## Roll'up



## Pupitre

Assembler les 2 planches servant de pieds à l'aide des encoches



## Pupitre

Positionner à l'aide des aimants, le pupitre sur le pied



## Pupitre

La loupe et les fac-similés restent fixés au pupitre



## Borne audio et tablettes

Positionner la structure verticale de façon à recevoir les différents éléments qui vont servir de base



*Élément à monter de préférence à 2 personnes*

## Borne audio et tablettes

Verrouiller la base au panneau vertical la barre horizontale



## Borne audio et tablettes

Insérer le deuxième élément vertical et le verrouiller




## Borne audio et tablettes

La borne est prête à recevoir le support des tablettes



## Borne audio et tablettes

Introduire tout d'abord le support dans la structure verticale haute (1) puis l'installer sur la planche (2)



## Borne audio et tablettes

Visser le support à l'arrière de la structure verticale



## Borne audio et tablettes

Verrouiller chaque élément du support



## Borne audio et tablettes

Fermer l'arrière de la structure verticale à l'aide du panneau prévu en prenant soin de faire sortir les fils électriques par l'ouverture circulaire.



*Pour le bon fonctionnement des tablettes, il est préconisé de ne pas laisser en permanence les tablettes sur secteur. Une utilisation sur batterie est obligatoire nécessitant une période de charge régulière.*

## Borne audio et tablettes

Refermer le sommet de la structure verticale haute à l'aide du cache aimanté



## Borne audio et tablettes

La borne est prête à accueillir le dispositif audio et les 2 tablettes.

